


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Mégaukítés

## Naudojimo instrukcija



Būtinai atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, kad saugiai ir ilgai eksploatuotumėte QLOCKTWO . Naudojimo instrukciją taip pat rasite internete:  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information



### Garantija




QLOCKTWO  garantija galioja dvejus metus. Jei nesilaikoma šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų arba QLOCKTWO  atidaromas, perkonstruojamas ar pakeičiamas, garantija nustoja galioti.

### Saugos nurodymai

**DĖMESIO!** Dėl netinkamo naudojimo gali kilti materialinė žala ar sutrikti prietaiso veikimas.

#### Naudojimas

- Dėl įsiskverbusios drėgmės, pvz., dėl pažeistų sandariklių, galimi rimti elektronikos pažeidimai. Todėl rekomenduojame nedėvėti QLOCKTWO  prausiantis duše ar plaukiojant. Jei į prietaisą pateko vandens ar dangtelio stiklo vidinė pusė aprasojo, nespauskite mygtuko ir kuo greičiau kreipkitės į specializuotą prekybininką.
- Dėl stiprių saulės spindulių gali išblukti odinė rankena. Nedėkite QLOCKTWO  į saulės apšviestą vietą ir laikykite originalioje pakuotėje.

- Dėl magnetinių laukų gali sutrikti veikimas. Laikykite QLOCKTWO  toliau nuo garsiakalbių, mobiliųjų telefonų ar elektromagnetinių virtuvės prietaisų ir medicinos įrangos.
- Dėl aukštos temperatūros ar didelio oro drėgnumo galimas netinkamas veikimas arba gali sutrumpėti baterijos naudojimo trukmė. Informacijos apie eksploatavimo aplinką rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.
- Dėl kratymo ar smūgių galimi pažeidimai ir veikimo sutrikimai. Sportuodami ar atlikdami kitokią fizinę veiklą dėl saugumo nusiimkite QLOCKTWO . Po smūgio (nukritus) sandarumą turėtų patikrinti specializuotas prekybininkas.
- Cheminės medžiagos ar esdinančios dujos gali pažeisti paviršius. Laikykite QLOCKTWO  toliau nuo terpentino, benzolo, buitinių valiklių ar medžiagų su panašiais organiniais tirpikliais.

#### Valymas

Poliravimo šluostės ar tirpikliai, pvz., terpentinas, benzolas, gali pažeisti paviršius. Nuvalykite nuo korpuso ir stiklo nešvarumus, prakaitą ir vandenį minkšta šluoste.

#### Baterijos keitimas, techninė priežiūra, remontas

Keisti baterijas ir sandariklius, atlikti techninę priežiūrą ir remontą turi tik specializuotas prekybininkas ar gamintojas. Kontaktinius duomenis rasite galinėje naudojimo instrukcijos pusėje.

## Šalinimas



Elektrinių prietaisų, baterijų ir pan. negalima išmesti su buitineis atliekomis. Vadovaukitės regiono šalinimo taisyklėmis. Jūsų prekybininkas yra įpareigotas priimti prietaisą.

## Techniniai duomenys

Modelis:	QLOCKTWO
Stiklas:	grūdintas mineralinis stiklas
Korpusas:	nerūdijančiojo plieno
Svoris:	maždaug 50 g
Eksploatavimo temperatūra:	nuo +5 °C iki +35 °C
Baterija, tipas:	apvali, plokščia baterija 3V,
QLOCKTWO  35:	tipas CR2032
QLOCKTWO  39:	tipas CR2430
Baterijos naudojimo trukmė:	priklausomai nuo naudojimo
Atsparumas vandeniui:	išbandytas iki 5 barų
Tikslumas:	±20 sek./mėn.




## QLOCKTWO valdymas

### Funkcijos

QLOCKTWO galima naudoti iš karto ir valdyti mygtuku (dešinė prietaiso pusė).


- Trumpai paspaudus mygtuką aktyvinamas rodinys.
- Spaudžiant mygtuką ilgai (3 sek.), aktyvinamas nustatymo režimas, žr. skyrių „Laiko ir datos nustatymas“.



- Kelis kartus trumpai paspauskite mygtuką .
- Rodinis keičiasi taip:
- Laikas
  - Kalendorinė diena
  - Sekundės






## Laiko nuskaitymas


Rodinio pavyzdys: 7:18 val.



## Laiko ir datos nustatymas

QLOCKTWO **W** yra su begaliniu kalendoriumi. Kad būtų atsižvelgiama į mėnesių ilgus ir keliaamuosius metus, reikia nustatyti mėnesį ir metus.


- Ilgai palaikius nuspausta  (3 sek.) mygtuką aktyvinamas nustatymo režimas.
- Trumpai paspaudus mygtuką  padidinama tuo metu nustatyta vertė: pvz., valandos iš vienuoliktos į dvyliktą valandą.
- Jei norite nustatyti kitą vertę: spauskite mygtuką  ilgai  (2 sek.) arba palaukite 8 sek.
- Ilgai palaikius nuspausta  (4 sek.) mygtuką galima bet kuriuo metu užbaigti nustatymo režimą.



### Pavyzdys:

laiką ir datą reikia pakeisti į toliau nurodytas vertes:





- Laikas: 15:52 val.
- Data: 2017-03-15



1

### Valandos:

Nustatoma pagal rodinį.





- Spauskite mygtuką  ilgai  (3 sek.).
- Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .



2

### 5 minučių pakopos:

Nustatoma pagal rodinį.





- Spauskite mygtuką  ilgai  (2 sek.).
- Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .



3

### 1 minučių pakopos:

Nustatant minutes sekundės nustatomos į 0.





- Spauskite mygtuką  ilgai  (2 sek.).
- Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .



4

### AM/PM:





**AM** (nuo 00:01 val. iki 12:00 val.) arba **PM** (nuo 12:01 val. iki 24:00 val.).

- Spauskite mygtuką  ilgai  (2 sek.).
- Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .







5




### Mėnuo:

- Spauskite mygtuką  ilgai  (2 sek.).
- Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .






**6 Diena:**  
 → Spauskite mygtuką  ilgai (2 sek.).  
 → Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .







**8 Metai, dviženklis skaičius:**  
 → Spauskite mygtuką  ilgai (2 sek.).  
 → Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .




**7 Metai, vienaženklis skaičius:**  
 → Spauskite mygtuką  ilgai (2 sek.).  
 → Kelis kartus trumpai  paspauskite mygtuką .



**9 Nustatymo išsaugojimas:**  
 → Spauskite mygtuką  ilgai (2 sek.) arba palaukite 8 sek.  
 Nustatymo režimas bus išjungtas, o nustatymai – išsaugoti.

**Baterijos būsenos indikatorius:**  
 Nustatoma pagal rodinį.  
 → Trumpai  paspauskite mygtuką .  
 → Spauskite mygtuką  ilgai (5 sek.).

Galimos techninių duomenų klaidos ar keitimai.  
 Neprisiimame atsakomybės už spausdinimo klaidas ar netikslumus.



**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)